



Version 11.0

For Power Electronics & Motor control

スクリプト機能マニュアル

Powersim Inc.

Mywayプラス株式会社

Script Functions User's Guide

Version 11.0

January 2017

© Copyright 2017 Powersim Inc., Myway Plus Corporation

All rights reserved. No part of this manual of the software may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Powersim Inc. and Myway Plus Corporation.

Disclaimer

Powersim Inc. (Powersim) and Myway Plus Corporation (Myway) make no representation or warranty with respect to the adequacy or accuracy of this documentation or the software which it describes. In no event will Powersim and Myway or their direct or indirect supplies be liable for any damages whatsoever including, but not limited to, direct, indirect, incidental, or consequential damages of any character including, without limitation, loss of business profits, data, business information, or any and all other commercial damages or losses, or for any damages in excess of the list price for the license to the software and documentation.

お問い合わせ先

Myway プラス株式会社

〒222-0022 神奈川県横浜市西区花咲町 6-145 横浜花咲ビル

Tel 045-548-8836, Fax 045-548-8832

Email: sales@myway.co.jp

URL: <https://www.myway.co.jp/>

目次

1	はじめに	4
2	算術演算子.....	5
3	演算機能	5
4	制御/エラー/警告機能	6
5	関数配列	7
6	文字列関数.....	11
7	複素数.....	15
8	ファイル関数	16
9	グラフ機能.....	18
10	シミュレーション機能.....	21

1 はじめに

PSIMは様々なスクリプト機能があり、スクリプトツールによって計算の実行、実行シミュレーション、グラフ表示を行うことができます。スクリプトツールは、PSIMのユーティリティメニューから呼び出すことができます。

スクリプトツールは、以下の機能をサポートしています。

- 算術演算子
- 演算機能
- 制御機能
- 関数配列
- 文字列関数
- 複素数
- ファイル関数
- グラフ機能
- シミュレーション機能

このチュートリアルでは、関数定義と使用方法について説明します。

以下がスクリプトの例です。

```
// このスクリプトでは、電圧フィードバックを備えた昇圧コンバータの
// 伝達関数が導出され、ボード線図が生成されます。
//
Freq = ArrayLog(10, 10000);           // log スケールで、10Hz~10 kHz の周波数配列
//を定義します

R = 16;
C = 6000u;
pi = 3.141592653589793;
s = Complex(0, 2*pi*Freq);           // ラプラス演算を定義します
H = R / ((s * R * C) + 1);           // プラントの伝達関数を定義します
kpi = 3.8;
Tpi = 0.0095;
G = kpi * ( (s*Tpi)+1) / (s*Tpi);    // 電圧ループのPIコントローラを定義します
D = 0.5;
kv = 1;
T = kv*G*H*(1-D);                    // ループの伝達関数を定義します
BodePlot("Test1", Freq, T , G , H);  // T(s),G(s),H(S)のボード線図を生成します
```

スクリプトでは、ダブルスラッシュ(//)は、コメントを表します。スクリプトステートメントの各行はセミコロン(;)で終わることを推奨します。これによりスクリプトが読みやすくなり、誤りが発生する可能性を低減できます。

スクリプト機能を次の節で説明します。

2 算術演算子

スクリプトツールでサポートされる算術演算子は以下の通りです。

+	加算
-	減算
*	乗算
/	除算
%	剰余算 (例: $5\%2 = 1$)
^	乗数
=	等号
==	イコール
!=	ノットイコール
!=	ノットイコール
>	大なり
>=	大なりイコール
<	小なり
<=	小なりイコール
!	否定演算子
&&	論理積 (AND)
	論理和 (OR)

3 演算機能

スクリプトツールでは以下の演算機能がサポートされています。

sin(x)	sin(x) 単位はラジアン
cos(x)	cos(x) 単位はラジアン
tan(x)	tan(x) 単位はラジアン
asin(x)	arcsin(x)
acos(x)	arccos(x)
atan(x)	arctan(x)
atan2(y,x)	arctan(y/x)
sinh(x)	sinh(x)
cosh(x)	cosh(x)
tanh(x)	tanh(x)
pow(x,y)	x の y 乗
sqrt(x)	平方根
exp(x)	e (自然対数の底数) の x 乗
ln(x)	底が e である自然対数
log(x)	底が e である自然対数
log10(x)	底が 10 である常用対数
abs(x)	絶対値
sign(x)	符号関数 $1(x > 0)$; $-1(x < 0)$; $0(x = 0)$
ceil(x)	天井関数 実数 x に対して x 以上の最小の整数を出力
floor(x)	床関数 実数 x に対して x 以下の最大の整数を出力

4 制御/エラー/警告機能

スクリプトツールでサポートされる制御/エラー/警告機能以下の通りです。

<code>if (...)</code> <code>{...}</code> <code>else if (...)</code> <code>{...}</code> <code>else</code> <code>{...}</code>	条件付き if 文
<code>iif (condition, value1, value2)</code>	インライン if 宣言 (注 : “iif”が正しく“if”ではありません)
<code>While (...)</code> <code>{...}</code>	While ループ
<code>Error (“text %f, %f”, var1, var2)</code>	エラー宣言 最大 5 つの変数がサポートされま ず。
<code>Warning (“text %f, %f”, var1, var2)</code>	警告宣言 最大 5 つの変数がサポートされます。

例:

if と while を使用した構文の例を以下に示します。

```
if (k1 > 10)
{
    a1 = 10
}
else
{
    a1 = 5
}

iflag = 1
b1 = 0
while (iflag == 1)
{
    b1 = b1 + 0.1
    if (b1 > 10)
        iflag = 0
}
```

5 関数配列

配列は、中括弧のペア({})で定義されカンマ(,)で項目を別々に分割します。以下にいくつかの例を示します。

```
Months = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"};
```

```
a = {1, 2, 3, 5, 7, 11};
```

```
b = {10.5, 8.3, 33.59};
```

配列内のセルの値は 大括弧([]) を使用してアクセスします。

例えば、上記の例では、Months[0]の値は“Jan”、a[1]の値は2、b[1]の値は8.3になります。

同様にセルの値を変更することも可能です。例えば、a[1] = 5;

多次元アレイは、内側に括弧を入れ子にすることで定義できます。例えば。

```
M = {{1,2}, {3,4}, {5,6}};
```

この場合、M[0][1]の値は2になります。値を50に変更するには次のようにします。
M[0][1] = 50;

```
a = {1, 2, 3, 4, 5}; // 元の配列
```

```
a[1] = 10; // a[1]を10に変更します。
```

```
c = a; // 新しい配列が作成されます。Cへの変更はAには影響しません。
```

```
c[2] = 50; // a[2]は影響を受けません。
```

サポートされている配列関数の機能について。

Array(size)

Array(size, InitialValue)

Array(FirstValue, LastValue, increment)

配列関数は配列の一次元配列のサイズを定義します。'InitialValue'を指定すると、すべてのセルの値をInitialValue'に初期化することができます。'FirstValue'の初期値で始まり、それが'LastValue'の最終値に達するまで、'increment'の増分幅で配列を初期化することも出来ます。例えば、次の例では10個のセルの配列を定義し、whileループでそれらを初期化します。結果の配列は次のとおりです。

```
x1 = {15,17,19,21,23,25,27,29,31,33}
```

```
x1 = Array(10);  
i = 0;  
while(i < 10)  
{  
  x1[i] = 15 + (2 * i);  
  i++;  
}
```

同様のことを、`x2 = Array(15, 33, 2);`を使用して 10 セルのアレイを定義し、配列を配列関数で初期化して行うことができます。結果は同様に次のとおりです。

```
x2 = {15,17,19,21,23,25,27,29,31,33}
```

この関数は、減少幅で初期化することもできます。例えば、`x = Array(9, 3, 1.5)` の結果は次の通りです。

```
x = {9, 7.5, 6, 4.5, 3}.
```

次の例では、10 個のセルの配列を定義し、行("Row ")として初期化します。その後、while ループで数値を付加します。結果は次のとおりです。

```
L = {Row 1,Row 2,Row 3,Row 4,Row 5,Row 6,Row 7,Row 8,Row 9,Row 10}.
```

```
L = Array(10, "Row ");  
i = 0;  
while(i < 10)  
{  
  L[i] = L[i] + string(i+1);  
  i++;  
}
```

ArrayLog(FirstValue, LastValue)

この関数は、1次元配列を定義し、'FirstValue'で始まり、'LastValue'で終わる値で配列を初期化します。数値は指数関数的に増加します。例えば、`X = ArrayLog(8,300)` のように関数を使用すると、`X = {8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300}` のように初期化されます。

`Y = ArrayLog(10000, 500)` のように関数を使用すると、

Y = {10000,9000,8000,7000,6000,5000,4000,3000,2000,1000,900,800,700,600,500}の
ように初期化されます。

SizeOf(Var1)

この関数は、'Var1'が1次元配列の場合、配列のサイズを返します。'Var1'が文字列の
場合、文字列のサイズを返します。'Var1'が曲線の場合は、ポイント数を返します。

AddToArray(Var1, value1,)

この関数は、配列'Var1'にセルを追加します。'Var1'は必ず配列でなければならない事
に注意してください。以下の例では、3つの値が配列 a に追加されます。

```
a = {1,2,3,4}
```

```
AddToArray(a, 5,6,7); // a が{1,2,3,4,5,6,7}に変更されます
```

Copy (arr)

Copy (arr , StartIndex, Length)

コピー機能は、配列の完全または部分的なコピーを行います。

パラメータは次のとおりです。

arr : 入力配列

StartIndex: 配列のコピーを開始するセルの位置

Length: 返される配列の長さ

Copy(arr)関数は、配列の完全なコピーを返します。Copy(arr, StartIndex, Length)関数
は'StartIndex'のセルの場所から、'Length'の長さ分の配列をコピーを返します。
'StartIndex'に-1を入力した場合配列の最後から'Length'の長さの配列を返します
'Length'に-1を入力した場合'StartIndex'自身とその前にあるすべてのセルを返します。

配列演算

異なる大きさの二つの配列で演算を行った場合、結果は小さい方のアレイのサイズに変
更されます。

以下に例を示します。

```
arr1 = {10, 100, 1000, 10000};
```

```
arr2 = {-1, -2};
```

```
arrA = arr1 + arr2;    //結果は{9,98}です。
```

```
arrB = arr1 - arr2;    //結果は{11,102}です。  
arrC = arr1 * arr2;    //結果は{-10,-200}です。  
arrD = arr1 / arr2;    //結果は{-10,-50}です。  
arrE = arr2 / arr1;    //結果は{-0.1,-0.02}です。  
arrF = log10(arr1);    //結果は{1,2,3,4}です。  
arrG = 6 * arr2;      //結果は{-6,-12}です。  
arrH = 6 / arr2;      //結果は {-6,-3}です
```

6 文字列関数

文字列は2つのダブルクォーテーション(")で挟んで定義します。例えば"This is a string"のように定義します。以下に示すように文字列は、変数に代入することができます。

```
Var1 = "Apple";  
Var2 = "Orange";
```

プラス記号(+)は文字列を結合するために使用します。その他の算術演算(- */)は文字列に対しては使用できません。例えば、

```
Var3 = Var1 + Var2; // Var3の内容は次のとおりです。 "AppleOrange"
```

_CRLF は、復帰改行（キャリッジリターン）として特別な処理が行われます、文字列操作で使用することができます。

文字列に関連する機能は以下になります。

String(val)

この関数は、数値を文字列に変換します。例えば、

```
a = String(12.7m);           // aは"0.0127"の文字列  
b = String( 15 + 6 );       // bは"21"の文字列  
arr = {1, 5, 9};  
c = String(arr);           // cは"{1,5,9}"の文字列
```

Value(str)

この関数は、文字列を数値に変換します。

テキストファイルから数値を読み込むとき、通常は文字列として読み取られます。文字列として読み込まれた数値は、算術演算で使用される前に'Value()'関数を使用して数値に変換する必要があります。例えば、

```
a = "12";  
b = "5";  
r = a + b;                // rは文字列"125"です。文字列"12"と文字列"5"が  
連結  
  
//され、文字列"125"になります。
```

```
s = Value(a) + Value(b);    // s は数値の 17 です。"12"と"5"は、最初数値に変換
```

```
//されその後算術演算が行われます。
```

Find (InputString, StringToFind, StartSearchIndex(Optional))

この関数は入力文字列内の文字や文字列を検索します。'Start search index'が指定されている場合は指定された場所の後ろから検索を開始します。文字や文字列を見つけることができなかった場合、関数はインデックスとして 0 を返すか-1 を返します。

関数のパラメータは次のとおりです。

Input string: 入力文字列

String to find: 検索する文字列

Start search index: 0 を開始位置とする、文字列を検索を開始する位置

関数は、最初にマッチした文字列の 0 を開始位置とするインデックスを返します。文字列がマッチしなかった場合は-1 を返します。例は以下のとおりです。

```
Var3 = "AppleOrange"
```

```
ia = Find(Var3, "A");         // "AppleOrange"の中で'A'は最初の文字なので、ia  
には
```

```
// 0 が入ります。
```

```
ia = Find(Var3, "a");         // "AppleOrange"の中で'a'は 8 番目の文字なので、  
ia に
```

```
// は 7 が入ります。
```

```
ie1 = Find(Var3, "e"); // 同様に ie1 は 4 です。
```

```
ie2 = Find(Var3, "e", ie1+1); // ie2 は 10 です。関数は、最初の'e'の後の文字から  
検索
```

```
//を開始します
```

SizeOf(str)

関数は文字列のサイズを返します。

SubStr (InputString, StartIndex, Length)

関数は入力文字列の一部を返します。

関数のパラメータは次のとおりです。

Input string	入力文字列
Start index:	ゼロから始まる文字の位置のインデックス
Length:	返される文字列の長さ

この関数は'startIndex'から始まる文字から'Length'数分の文字の範囲のコピーを返しません。

'startIndex'が-1の場合、関数は文字列の最後文字から'Length'分の長さの文字を返しません。もし'Length'が-1の場合、関数は'startIndex'を含む最後の文字までの全ての文字を返します。例は以下のとおりです。

```
Var3 = "AppleOrange";
s1 = SubStr(Var3, 3, 5);    // 返される文字列は"leOra"です。
s2 = SubStr(Var3, -1, 3);  // 返される文字列は最後の文字列"nge"です。
s3 = SubStr(Var3, 3, -1);  // 返される文字列は先頭から4番目の文字と、その文字
                            //より後ろのすべての文字を含む文字列"leOrange"
                            //です。
```

Replace(Input string, part to replace, part to replace with, , part to replace, part to replace with, ...)

この関数は、文字列の一部を新しい文字列で置き換えます。

この関数は、複数の'string to replace' と'string to replace with'の組み合わせを無限に指定することが可能です。これにより複数種類の文字列の置き換えが可能です。例えば"(2.0, 3.0)(4.5, 8.3)"を"2.0 3.0 4.5 8.3"に変換するには以下のようにします。

```
str1 = "(2.0, 3.0)(4.5, 8.3)"
// まず、空の文字列に置き換えることにより、全ての入力かっこを削除します。
str2 = Replace(str1, "(", ""); // 全ての "(" を削除
str2 = Replace(str2, ")", " "); // ")" はスペースで置き換え
str2 = Replace(str2, ", ", " "); // ", " はスペースで置き換え
str2 = Replace(str2, " ", " "); // 2つ連続するスペースを1つのスペースに置換
str3 = Replace(str1, "(", "", ")", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ");
// 1回の関数実行で上記すべての操作を行います。 str1 は変更されません。
```

Split(Input string, Separator characters)

この関数は、区切り文字を指定して、文字列を分割します。文字列内の文字のいずれかが検出されると、入力文字列が分割されます。戻り値は文字列の配列です。

例えば、

```
Split("22,33,44,55,66", ","); //戻り値は次の文字配列です: {"22"," 33"," 44"," 55"," 66"}
```

Split2(Input string, Start string, End string)

Split2(Input string, Separator string)

この関数は、文字列を分割します。戻り値は文字列の配列です。Split2 は、セパレータとして ("Begin")の文字列全体を使用します。一方 Split はセパレータとして (" \t\r\n")の ような 文字のリストを使用します。例えば、

```
Split2("(22, 33), (44, 55), (66 , 88)", "(, ")");  
//戻り値は: {"22, 33"," 44, 55"," 66 , 88"}です。
```

7 複素数

次の複素数関数が用意されています。

Complex(a, b)

この関数は複素数を返します。'a'は実部で'b'は虚部です。複素数配列を作成する場合、各パラメータを配列で指定することができます。

```
c1 = complex(5, 3);           // c1 は: 5 + 3j
arr1 = complex(Array(0,6, 2), Array(-20, -14, 2)); // arr1 は: { 0-20j, 6-14j,
2+2j }
w1 = complex(5, {1, -5, -7, 22}); // arr1 は: { 5+j, 5-5j, 5-7j, 5+22j }
```

Polar(mag, ang)

この関数は、複素数を返します。'mag'は大きさと'ang'は角度です。複素数配列を作成する場合、各パラメータを配列で指定することができます。例えば、

```
c1 = Polar(10, 1.4);           // c1 は: 9.85 + 1.7j
arr1 = Polar ({10, 20, 30}, {0, 0.7, 1.4});
```

Real(c1)

この関数は複素数の実部を返します。

Imag(c1)

この関数は複素数の虚部を返します。

Abs(c1)

この関数は、 $\sqrt{a^2 + b^2}$ のように定義される複素数の大きさを返します。

Angle(c1)

この関数は、複素数の角度を返します。角度は $\text{atan}(b, a)$ のように定義されます。

8 ファイル関数

次のファイル関数が提供されます。

FileRead(FilePath)

この関数は、テキストファイルを読み込み、文字列として変数に取り込みます。例えば、

```
str = FileRead("C:\Powersim\MyText.txt"); // str はファイルの内容を含む文字列  
      です。
```

FileReadLines(FilePath)

この関数はテキストファイルを文字列の配列として読み込みます。配列の各セルには、1行のテキストが読み込まれます。例えば、

```
arr = FileReadLines("C:\Powersim\MyText.txt"); // arr は文字列の配列です。
```

FileWrite(FilePath, Object, "A" (オプション))

この関数は新しいテキストファイルを作成し書き込みます。ファイルが既に存在する場合、上書きされ元の内容は削除されます。フォルダが存在しない場合は、フォルダを作成します。

Object が、文字列または数値の場合、新しいテキストファイルに書き込まれます。Object が配列である場合、各セルは別々の行として書き込まれます。Object がグラフである場合は、最初の行はそれに続く数字のグラフ名です。オプションの"A"が指定された場合、ファイルは、ANSI 形式で記述されます。指定しない場合 Unicode 形式が使用されます。例えば、

```
arr = { "[Diode]",  
        "Forward Voltage = 1.2V",  
        "Forward Current = 30mA",  
        "",  
        "[Mosfet]",  
        "Forward Voltage = 0.7V",  
        ""}  
  
FileWrite("C:\powersim\data\config.ini", arr);
```

ファイル出力結果は以下になります。

```
[Diode]  
  
Forward Voltage = 1.2V
```

Forward Current = 30mA

[Mosfet]

Forward Voltage = 0.7V

FileAppend(FilePath, Object, "A" (オプション))

この関数は既存のテキストファイルの末尾にオブジェクトを追加します。ファイルが存在しない場合、新しいファイルを作成します。フォルダが存在しない場合は、フォルダを作成します。

Objectが文字列または数値の場合、テキストファイルに追加されます。Objectが配列である場合、各セルは別々の行として書き込まれます。Objectがグラフである場合は、最初の行はそれに続く数字のグラフ名です。

ファイルが既に存在する場合、既存のフォーマットが使用されます。ファイルが存在せず作成する場合にのみ、オプションの"A"の文字が有効になり ANSI 形式で記述されます。指定しない場合 Unicode 形式が使用されます。

GetLocal(Name)

この関数は、ローカルコンピュータに固有のパラメータを返します。

取得できるパラメータは以下の通りです。

名称	戻り値
PSIMPATH	PSIM フォルダのフルパス 例 : "C:\Powersim\PSIM11.1.1_NetworkX64\"
PARAMPATH	パラメータファイルのフルパス 例 : "C:\Data\"
SCHPATH	回路図ファイルのフォルダのフルパス パラメータツールウィンドウで使用されている場合、この値は空の文字列を返します。 例 : "C:\Data\Schematic files\"
SCHNAME	回路図ファイルの拡張子を含むファイル名 パラメータツールウィンドウで使用されている場合、この値は空の文字列を返します。 例 : "Sub5.psimsch"

9 グラフ機能

次の曲線データタイプとファイル機能が提供されます。

曲線のデータタイプ

曲線データは、特定の境界内の一つの変数の挙動を表す数値のセットです。曲線データの構成は次のとおりです。

- 曲線名
- 実数配列
- 検証フラグの配列、上記の配列内の各番号の1つのフラグ

MakeCurve(CurveName, NumberOfRows)

MakeCurve(CurveName, ArrayOfValues)

**MakeCurve(CurveName, NumberOfRows, Formula,
VarName1, ArrayOfValues,
VarName2, StartValue, Increment
...)**

関数は、新しい曲線データを作成します。

関数のパラメータは次のとおりです。

CurveName:	カーブの名前
NumberOfRows:	曲線のサイズを変更することは出来ません、したがってこの値は正しく入れる必要があります。
ArrayOfValues:	配列のサイズは、行数やグラフとして使用するために、配列値に初期化されます。
Formula (オプション)	この式は曲線を初期化するために使用されます。 StartValue は開始値、Increment は増分値として使用されます。全ての変数に同じ値 (定数)を入れるためには、開始値に定数、増分値を0に設定します。パラメータとして定義されていない式の任意の変数は、メインスクリプトから取得されます。

Plot(PlotName, X-Axis, Curve1, Curve2, ArrayOfCurves, ...)

この関数は、グラフをプロットします。

関数のパラメータは次のとおりです。

PlotName: プロット名 これは文字列です。

X-Axis, Curve1, Curve2:

これらは曲線または数値の配列を使用することができます。表示する曲線の数に制限はありません。Xを含む任意の曲線が複素数である場合は、実部と虚部を別々の曲線として表示されます。複数の曲線または数値の配列を含む配列は、パラメータのリストのどこにでも配置することができます。

BodePlot(PlotName, X-Axis, Curve1, Curve2, ArrayOfCurves, ...)

この関数は2つのグラフウィンドウを表示します。最初のウィンドウは、大きさの $20 * \log_{10}$ の複素数列を表示し、第2の窓は、複素数列の角度を表示します。

関数のパラメータは次のとおりです。

PlotName: プロット名 これは文字列です。

X-Axis, Curve1, Curve2:

これらは曲線または数値の配列を使用することができます。表示する曲線の数に制限はありません。Xを含む任意の曲線が複素数である場合は、実部と虚部が別々の曲線として表示されます。複数の曲線または数値の配列を含む配列は、パラメータのリストのどこにでも配置することができます。

GraphRead(FilePath)

この関数は.smv または.txt 拡張子を持つ Simview ファイルを読み込み、曲線の配列に読み込みます。戻り値は曲線の配列です。最初のセルは、X軸になります、その後のセルは、ファイル内の曲線の残りの部分になります。例えば、

```
arr = GraphRead("C:\Powersim\MyGrpah.smv");
```

GraphWrite(FilePath, X-Axis, Curve1, Curve2, ArrayOfCurves, ...)

この関数は Simview のグラフデータをファイル出力します。ファイルパスの拡張子が.txt の場合は、テキストファイルを書き込みます。それ以外の拡張子を指定した場合は、smv 形式のファイルが書き込まれます。

関数のパラメータは次のとおりです。

PlotName: プロット名。 これは文字列です。

スクリプト機能マニュアル

X-Axis, Curve1, Curve2:

これらは曲線または数値の配列を使用することができます。表示する曲線の数に制限はありません。Xを含む任意の曲線が複素数である場合は、実部と虚部が別々の曲線として表示されます。複数の曲線または数値の配列を含む配列は、パラメータのリストのどこにでも配置することができます。

GetCurve(ArrayOfCurves, CurveName)

関数は ArrayOfCurves 内の CurveName の曲線検索し、曲線を返します。例えば、

```
str = GetCurve(graph, "V1");
```

GetCurveName(Curve1)

この関数は、曲線の名前を返します。例えば、

```
str = GetCurveName(Curve1);
```

SetCurveName(Curve1, NewName)

この関数は、曲線に新しい名前を設定します。例えば、

```
SetCurveName(Curve1, "XAmplitude");
```

10 シミュレーション機能

以下のシミュレーション機能が提供されます。

Simulate(SchematicFilePath, SimviewFilePath, SimulationOptions, ReturnGraph, ReturnGraphAcSweep/ReturnGraphParamSweep)

この関数は回路図ファイルを開き、シミュレーションを実行します。

関数はシミュレーションが終わるまでリターンしません。“SchematicFilePath”(回路図ファイルパス)は必須パラメータです。それ以外のすべてのパラメータはオプションです。

“ReturnGraph”パラメータは曲線の配列でなければなりません。AC スweepシミュレーションの場合、別の変数も、AC スweepのグラフの“ReturnGraph”に従わなければなりません。

パラメータスweepシミュレーションの場合は、別の変数は、パラメータスweepのグラフに従うことができます。

SimulationOptions は文字列であり、それは""で囲む必要があります。有効なオプションは以下のとおりです。:

```
TotalTime  
TimeStep  
PrintTime  
PrintStep  
SaveFlag  
LoadFlag
```

また、通常の変数もここにも追加することができます。例えば、

```
Simulate("C:\Powersim\files\active filter.psimsch", "C:\Powersim\Graphs\active  
filter.txt", "TotalTime=100m; TimeStep=10u; PrintTime=10m; PrintStep=2;  
SaveFlag=1; LoadFlag=0; R1=11K;", graph1);
```

変数リストに加えて、シミュレート関数の前に定義されたすべての変数は、シミュレーションされる回路に渡され参照されます。

ASimulate(SchematicFilePath, SimviewFilePath, SimulationOptions)

この関数は、それがすぐにリターンし、シミュレーションは別のスレッドで並列に実行されることを除き、‘Simulate’と同一です。このシミュレーションによって生成されるグラフがこの関数の後の計算に必要とされている場合はこの関数を使用せず‘Simulate’を使用してください。

ご注意

1. 本資料に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点などがありましたら、弊社までお申しつけください。
3. 本資料に記載された情報に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切の責任を負いません。
4. 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
5. 弊社の書面許諾なく、本資料の一部または全部を無断で複製することを固くお断りします。
6. 本資料に記載された製品をユーザ装置に組み込む際には、バックアップやフェイルセーフ機能を系統的に設置してください。
7. 弊社は、人命に関わる装置として特別に開発したものは用意しておりません。
8. 本資料に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright 2017 by Myway Corporation

All rights reserved. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Myway Corporation.