

## PE-View9.8 リリースノート

Myway プラス株式会社

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町 6-145

横浜花咲ビル

TEL.045-548-8836 FAX.045-548-8832

<http://www.myway.co.jp/>E-mail: [sales@myway.co.jp](mailto:sales@myway.co.jp)

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。

さて、このたび、弊社製品 PE-View9.8 をリリース致しましたので、ご連絡致します。

PE-View9.8 の変更点の概要は下表の通りです。

製品名	旧バージョン	新バージョン	バージョンアップ理由
PE-View9	Ver.9.7b	Ver.9.8	機能追加、Windows7 対応

本バージョンアップは PE-View9 の機能改良と機能追加を行っております。

下記 PE-View9.8 のバージョンアップ内容をご確認の上、バージョンアップを行って下さいますようお願い致します。

敬具

－ 記 －

### 【PE-View9 Ver.9.7b ⇒ Ver.9.8 へのバージョンアップ内容】

No	種類	追加・修正箇所	内容
1	機能改良	PE-View9 本体	Windows 7 に正式対応しました。 ※ PE-View9 が対応している OS は Windows 2000 / XP / Vista / 7 です。
2	機能追加	ペリファイ機能	新たな機能として、ダウンロードしたプログラムが正常に書き込まれているか確認できる機能が追加されました。 詳細は PE-View9.8 のユーザズガイドを参照願います。
3	不具合修正	WAVE 機能	モニタ可能な変数の型として、符号無し整数を追加しました。
4	不具合修正	WAVE 機能	異なるプロジェクトへの切替時にモニタ変数が切り替わらない不具合を修正しました。
5	不具合修正	インスペクタ/WAVE 機能	変数リスト表示における並べ順を統一しました。
6	不具合修正	プロジェクトマネージャ機能	異なるプロジェクトへの変更時における切替動作不全を修正しました。
7	不具合修正	コンパイル機能	サンプルコードで定義されている変数の一部がインスペクタ等でリストされない不具合を修正しました。

8	不具合修正	通信ポート設定機能	通信ポートの設定を変更した直後に正常に通信ができない問題を修正しました。
9	仕様変更	インスペクタ機能	書込設定部のアドレス設定値が不変であるときに書込値が0に強制変更されてしまう動作を抑制しました。
10	不具合修正	データレコーダ機能	マニュアルスケール設定時の動作不良を修正しました。
11	不具合修正	PE-View 本体機能	コンパイルや、ダウンロード後など、各種操作を行った後に操作ボタンが有効に戻らない不具合を修正しました。
12	不具合修正	PE-PRO/F28335 用通信ドライバ	PE-PRO/F28335 にて連続通信中に不正終了してしまう不具合を修正しました。
13	不具合修正	PE-PRO/VC33 用通信ドライバ	PE-PRO/VC33 の通信プロトコルの設定を変更しました。
14	不具合修正	テキストファイル編集機能	デフォルトエディタ(notepad)が起動しない問題を修正しました。
15	不具合修正	全機能	F1 キーを押すと想定外のポップアップ画面が表示される不具合を修正しました。
16	表示修正	社名変更	弊社社名変更に伴う表示修正を実施しました。

## 【バージョンアップ方法】

### ○インストール

最新版の PE-View9.8 および、それに含まれる PEOS を以下の手順に従って、インストールしてください。最新版の CD は、弊社より各お客様へ送付いたします。

インストールの詳細については、「PE-View9 インストレーション・インストラクション」(Doc.No. 06642-A2-002L) を参照してください。

1. 起動中の PE-View9 を終了してください。
2. 「Myway License Key」を USB ポートに接続してください。
3. PE-View9.8 の CD-ROM をドライブに挿入してください。  
CD-ROM を挿入後、しばらくすると自動的にインストーラが起動してインストール画面が表示されますが、約 30 秒以上待っても画面が表示されない場合には、次の方法でインストーラを起動して下さい。
  - ① Windows メニューの[スタート]→[ファイル名を指定して実行...]を選択します。
  - ② CD-ROM ドライブが D ドライブの場合、[名前]フィールドに「D:¥setup.exe」と入力し、OK ボタンを押して下さい。
4. PE-View9 をインストールして下さい。  
旧バージョンの PE-View9 がインストールされている場合、PE-View9.8 を上書きインストールしてください。旧バージョンをアンインストールする必要はありません。
5. PEOS をインストールして下さい。  
現在ご利用中の PEOS を、すべてインストールしてください。最新バージョンの PEOS およびダウンロード機能がインストールされます。旧バージョンの PEOS は削除されません。

以上で、インストール作業は終了です。

### ○使用するライブラリバージョンの変更

ライブラリバージョンの変更作業は、PEOS/VC33 及び PEOS/F28335 をご利用のお客様のみが該当致します。

既存のプロジェクトで新しいライブラリを利用するためには、PE-View9.8 をインストール後に以下の手順でプロジェクトを設定する必要があります。

1. PE-View9 のツールバーから[Project] 画面を開いてください。
2. [Project] 画面の[Open]ボタンを押し、PE-View9 の旧バージョンで作成したプロジェクトを開いてください。
3. [Project] 画面の[Environ]ボタンを押し、[Environ]画面を開いてください。
4. [Environ]画面の[PEOS]ドロップダウンリストから、最新のライブラリバージョンを選択してください。



5. [Environ]画面の[OK]ボタンを押し、[Environ]画面を閉じてください。
6. [Project] 画面の[OK]ボタンを押し、[Project]画面を閉じてください。

以上で、使用するライブラリバージョンの変更は終了です。

上記設定後、通常通りコンパイル、ダウンロードしていただくことで、最新のライブラリを使ったプログラムが書き込まれます。

ご不明な点は弊社の営業担当までお問い合わせくださいますようお願い致します。

以上

### ご注意

1. 本資料に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点などがありましたら、弊社までお申しつけください。
3. 本資料に記載された情報に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切の責任を負いません。
4. 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
5. 弊社の書面許諾なく、本資料の一部または全部を無断で複製することを固くお断りします。
6. 本資料に記載された製品をユーザ装置に組み込む際には、バックアップやフェイルセーフ機能を系統的に設置してください。
7. 弊社は、人命に関わる装置として特別に開発したものは用意しておりません。
8. 本資料に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright 2011 Myway Plus Corporation

All rights reserved. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Myway Corporation.